



ویژگی ها:

- قطع مدار فرمان در صورت بروز خطاهای ۱-افزایش و یا کاهش ولتاژ
- ۲-جابجایی فازها
- ۳-عدم تقارن فازها
- ۴-قطع نول و یا یکی از فازها
- قابلیت تنظیم میزان عدم تقارن فازها
- قابلیت تنظیم زمان تاخیر در قطع

نحوه تنظیم:

- پس از اتصال^۳ فاز و نول در صورت صحیح بودن ترتیب فازها نمایشگر (V) روشن شد و بعد از اتمام زمان تاخیر در وصل (۱۰ ثانیه) نمایشگر (R) روشن شده و پایه ۱۵ به پایه ۱۸ وصل می شود.
- در صورت روشن نمایشگر PH جای دو فاز L1 و L2 را بر روی دستگاه عوض کنید.
- جهت تنظیم میزان عدم تقارن فازها میتوانید از پیچ تنظیم ASYM استفاده کرد.

مشخصات فنی



ولتاژ تغذیه	160-260V	زمان تاخیر در قطع	1 - 5
فرکانس	50-60V	زمان تاخیر در وصل	10
جریان رله خروجی	5A	عدم تقارن	3%-30%
وزن	120g	حدود درجه حرارت کار	-60 / 20c
ابعاد	102*75*52mm	درجه حفاظت (IP)	21

طریقه نصب:

پایه های L1، L2، L3 و MP را به ترتیب به ۳ فاز و نول وصل میکنیم. دقت شود پایه MP به نول برق شهر و یا صفر ترانسفورماتور وصل شود. پایه های ۱۵ و ۱۸ را مطابق نقشه در قسمت فرمان کنتاکتور وصل میکنیم.

ضمانت نامه

منابع الکترونیک نیرومکس ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، این محصول را

طبق مقررات مندرج در این برگه به مدت ۲۴ ماه ضمانت می نماید.

(جهت استفاده از خدمات گارانتی ارائه ی این کارت الزامی می باشد.)

موارد ذیل شامل گارانتی نمی گردند :

۱- خدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و

مواد شیمیایی، آتش و حرارت زیاد، گرد و غبار شدید.

۲- استفاده غلط از دستگاه و یا عمل نکردن به نکات ذکر شده در دفترچه راهنمای محصول.

۳- هر نوع دست کاری و یا کنده شدن برچسب سریال و مشخصات دستگاه

سریال کارت ضمانت نامه.

۴- کلیه عیوب ناشی از دست کاری افراد متفرقه و تعمیرگاه های غیر مجاز.

NIRO MA/ ELECTRONIC

نیرومکس الکترونیک

دستگاه فوق با شماره سریال به مدت ۲۴ ماه دارای ضمانت است.

راز تاریخ به مدت ۲۴ ماه دارای ضمانت است.

