

ضمانت نامه

منابع الکترونیک نیرومکس ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، این محصول را طبق مقررات مندرج در این برگه به مدت ۲۴ ماه ضمانت می نماید.

(جهت استفاده از خدمات گارانتی ارائه ی این کارت الزامی می باشد.)

موارد ذیل شامل گارانتی نمی گردند :

۱- خدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و

مواد شیمیایی، آتش و حرارت زیاد، گرد و غبار شدید.

۲- استفاده غلط از دستگاه و یا عمل نکردن به نکات ذکر شده در دفترچه راهنمای محصول.

۳- هر نوع دست کاری و یا کنده شدن برچسب سریال و مشخصات دستگاه

۴- کلیه عیوب ناشی از دست کاری افراد متفرقه و تعمیرگاه های غیر مجاز.

دستگاه فوق با شماره سریال

NIRO MAX ELECTRONIC

از تاریخ به مدت ۲۴ ماه دارای ضمانت است.

نیرومکس الکترونیک

مشخصات فنی



ولتاژ تغذیه	150-290V	محدوده قطع ولتاژ بالا	230 - 290 V
فرکانس	50-60HZ	محدوده قطع ولتاژ پایین	150 - 210 V
ابعاد	102*75*52mm	زمان تاخیر در وصل	0 - 60sec
وزن	90g	زمان تاخیر در قطع	0 - 60sec
جریان رله خروجی	5A	حدود درجه حرارت کار	-20 / 60 c
		درجه حفاظت (IP)	21

طریقه نصب :

سیم فاز و نول را به پایه های A1 و A2 وصل کنید. از پایه های 15 و 18 جهت راه اندازی مدار فرمان طبق نقشه نصب استفاده کنید.

پس از اتصال سیم های فاز و نول نمایشگر (led) زرد رنگ شروع به چشمک زدن کرده و پس از اتمام زمان تاخیر در وصل، رله خروجی دستگاه وصل و نمایشگر (led) سبز روشن می شود. در صورت بروز خطای افزایش و یا کاهش ولتاژ نمایشگر (led) قرمز به صورت چشمک زن روشن می شود و پس از اتمام زمان تاخیر در قطع رله خروجی دستگاه قطع می شود.



- قابلیت تنظیم محدوده قطع ولتاژ بالا (230-290)
- قابلیت تنظیم محدوده قطع ولتاژ پایین (150-210)
- تنظیم زمان تاخیر در وصل (0-60 ثانیه)
- تنظیم زمان تاخیر در قطع (0-60 ثانیه)

نحوه تنظیم :

- با استفاده از پیچ تنظیم H-V حداکثر ولتاژ و L-V حداقل ولتاژ را تنظیم کرده.
- از پیچ تنظیم On delay جهت تنظیم زمان تاخیر در وصل و از پیچ تنظیم Off delay جهت تنظیم زمان تاخیر در قطع استفاده میشود.

